



Consignes de sécurité

Modèle GRIT110

Consignes de sécurité

- N'ouvrez pas et ne démontez jamais l'appareil vous-même.
- N'utilisez pas la souris dans un environnement humide ou en présence de liquides. Ne l'exposez pas à la pluie.
- Tenez le produit, les petits éléments, les sacs et les piles hors de portée des enfants et des animaux.
- N'utilisez que des piles AA/ LR6 de qualité. Ne mélangez jamais des piles neuves et usagées ou de types différents.
- Retirez la pile si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée.
- Évitez d'exposer la souris à des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil.
- Nettoyez-la uniquement avec un chiffon sec et doux.
- Ce produit utilise la technologie sans fil luetooth. Si vous portez un stimulateur cardiaque ou un autre dispositif médical sensible, consultez votre médecin avant utilisation.
- Pour un confort d'utilisation optimal, faites régulièrement des pauses afin de réduire le risque de fatigue musculaire.