

Consignes de sécurité

- N'ouvrez pas et ne démontez jamais l'appareil vous-même.
- N'utilisez pas le clavier dans un environnement humide ou en présence de liquides. Ne l'exposez pas à la pluie.
- Tenez le produit, les petits éléments, les sacs et les piles hors de portée des enfants et des animaux.
- Retirez la pile si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée.
- Évitez d'exposer la souris à des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil.
- Ne démontez jamais le clavier vous-même.
- Évitez de placer le clavier près d'une fenêtre en plein soleil ou dans un endroit où il pourrait être éclaboussé.
- N'immergez jamais le clavier dans l'eau.
- Ne posez pas d'objets lourds sur le clavier.
- Manipulez le clavier avec soin : évitez les chocs et les vibrations.
- Pour le nettoyer, utilisez un chiffon doux légèrement humide avec un produit de nettoyage adapté. Séchez-le ensuite avec un chiffon propre et non pelucheux.
- Nettoyez-la uniquement avec un chiffon sec et doux.