

Consignes de sécurité

- Utiliser uniquement en intérieur.
- Ne pas exposer à l'eau ou à l'humidité.
- Ne pas démonter le produit.
- Utiliser exclusivement le câble secteur fourni ou un câble équivalent conforme.
- Débrancher la station avant nettoyage.
- Ne pas couvrir le produit pendant son fonctionnement.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants.
- Ne pas utiliser si le câble ou le boîtier est endommagé.

Entretien

Nettoyer uniquement avec un chiffon doux légèrement humide.

Ne jamais utiliser :

- Solvants ;
- Alcool ;
- Produits abrasifs ;
- Nettoyeurs haute pression.

Dépannage

Aucun appareil ne charge

- Vérifier le branchement secteur.
- Vérifier le câble USB utilisé.
- Tester avec un autre appareil.

Recharge lente

- Vérifier que le câble est compatible avec la puissance souhaitée.
- Si plusieurs appareils sont connectés, la puissance est automatiquement répartie.

La station devient chaude : Une légère élévation de température est normale lors d'une utilisation intensive.