Batterie externe portable GREEN-E

SKU : GR4050



Mode d'emploi français

Batterie externe portable • Made in China — Fabriqué en Chine

Lisez les consignes de sécurité avant la première utilisation. Conservez cette notice et transmettez-la avec le produit. Le GR4050 permet de recharger un appareil compatible avec une alimentation USB de 5 V, dans la limite de 1 A.

1 Présentation et caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Batterie rechargeable au lithium	Capacité nominale de 2 500 mAh
Entrée de recharge Micro-USB	5 V continu / 1 A
Sortie USB-A	5 V continu / 1 A — 5 W maximum
Indication de charge	Quatre voyants LED
Temps de recharge indicatif	Environ 3 heures selon l'alimentation utilisée

Les 2 500 mAh désignent la capacité de la batterie interne. La capacité utilisable en sortie USB est inférieure en raison de la conversion de tension et des pertes ; elle ne garantit pas une recharge complète de tous les téléphones.

2 Recharger la batterie externe

1. Vérifiez que le produit et le câble sont intacts, secs et propres. Posez la batterie sur une surface stable, dégagée et non inflammable.
2. Reliez l'entrée Micro-USB à une alimentation USB délivrant 5 V et au moins 1 A, à l'aide d'un câble adapté en bon état. Un port USB d'ordinateur compatible peut aussi être utilisé ; la recharge peut être plus lente.
3. Les voyants clignotent pendant la recharge et restent allumés lorsque la batterie est chargée. Débranchez le câble à la fin de la recharge.

3 Recharger un appareil

Reliez votre appareil à la sortie USB-A avec son câble compatible. La charge démarre automatiquement. Débranchez le câble lorsque la charge est terminée. Sans appareil connecté, la batterie s'éteint ou passe en veille après environ 16 secondes.

Ne reliez jamais la sortie USB-A à une autre source d'alimentation. Rechargez la batterie externe et votre appareil séparément ; la recharge simultanée n'est pas décrite dans le manuel fournisseur.

4 Comprendre les voyants

Voyants allumés	Niveau restant indicatif
1	Jusqu'à environ 25 %
2	Environ 25 à 50 %
3	Environ 50 à 75 %
4	Environ 75 à 100 %

L'indication est approximative. Le temps de recharge et l'autonomie dépendent notamment de la source USB, du câble, de l'appareil connecté et du vieillissement de la batterie.

5 Consignes de sécurité

Attention — Une mauvaise utilisation d'une batterie au lithium peut provoquer un incendie, une fuite ou des blessures. Cessez immédiatement l'utilisation en cas de dommage ou de comportement anormal.

- N'ouvrez pas le boîtier. Ne démontez, ne percez, n'écrasez et ne modifiez pas le produit. Ne tentez pas de remplacer vous-même la batterie interne.
- Évitez les chutes et les chocs. Ne court-circuitez pas les ports ; maintenez-les éloignés des objets métalliques et n'y introduisez aucun objet.
- Protégez le produit de l'eau, de la pluie et de l'humidité. Ne l'utilisez pas avec les mains mouillées et ne rechargez jamais un produit humide.
- Tenez-le à l'écart du feu, des radiateurs, du soleil direct et d'un véhicule chaud. Utilisez-le à température ambiante, dans un endroit sec et ventilé.
- Pendant la recharge, ne couvrez pas le produit et ne le posez pas sur un lit, un canapé ou sous un vêtement. Gardez-le accessible et ne le laissez pas charger sans surveillance prolongée.
- Utilisez une alimentation USB et des câbles adaptés, en bon état. Ne forcez pas les connecteurs. Pour débrancher, tirez sur la fiche et non sur le câble.
- Tenez le produit et ses accessoires hors de portée des jeunes enfants. Ce produit n'est pas un jouet ; l'utilisation par un enfant doit être supervisée par un adulte.
- N'utilisez pas une batterie gonflée, fissurée, déformée ou présentant une fuite, une odeur inhabituelle ou un échauffement anormal. Débranchez-la seulement si cela peut être fait sans danger et ne la rechargez plus.

6 En cas d'incident

Si le produit fume ou prend feu, ne le manipulez pas et n'essayez pas de le transporter. Éloignez-vous, faites évacuer la zone et appelez les secours au 112. Évitez de respirer les fumées.

En cas de fuite, évitez tout contact avec le liquide. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincez abondamment à l'eau et demandez rapidement un avis médical.

7 Dépannage et entretien

L'appareil ne charge pas : vérifiez le niveau de la batterie, le branchement et la compatibilité de l'appareil avec une sortie 5 V / 1 A. Essayez un câble adapté en bon état. Un appareil qui exige davantage de puissance peut charger lentement ou ne pas charger.

La batterie ne répond plus : si elle ne présente aucun dommage ni échauffement anormal, débranchez l'appareil et raccordez la batterie à son alimentation USB pour réactiver une éventuelle protection. Si le problème persiste, cessez de l'utiliser et contactez le vendeur. Ne l'ouvrez pas.

Nettoyez le boîtier avec un chiffon doux et sec, après avoir débranché tous les câbles. N'utilisez ni solvant ni produit abrasif. Stockez la batterie dans un endroit sec, tempéré et hors de portée des enfants. En cas de stockage prolongé, contrôlez sa charge périodiquement et évitez de la laisser complètement déchargée.

8 Transport et fin de vie

Pour un voyage en avion, vérifiez avant le départ les conditions de la compagnie et de l'aéroport concernant les batteries externes : bagage autorisé, capacité, quantité, protection des bornes et utilisation à bord. Ne transportez pas une batterie endommagée.

Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères, dans la nature ou au feu. Le symbole de la poubelle barrée indique une collecte séparée. Remettez la batterie externe entière à une filière de collecte adaptée, selon les consignes de votre collectivité ou du distributeur. Ne démontez pas la batterie intégrée pour la déposer.

Si la batterie est endommagée, contactez le point de collecte avant de l'apporter afin de connaître les précautions à respecter. Triez l'emballage conformément aux consignes locales et aux indications de tri présentes sur celui-ci.

9 Garantie et contact

En France, pour un achat auprès d'un vendeur professionnel, vous bénéficiez de la garantie légale de conformité pendant deux ans à compter de la délivrance du bien, dans les conditions prévues par le Code de la consommation. Adressez votre demande au vendeur avec votre justificatif d'achat. Les garanties légales ne sont pas limitées par cette notice.

Responsable du produit dans l'Union européenne
SASU IXT EUROPE
21 rue de la Chalotais, 35000 Rennes, France
contact@ixteurope.com

Pour toute demande, indiquez la marque GREEN-E, la référence GR4050 et, lorsqu'il figure sur le produit ou l'emballage, le numéro de lot ou de série. Origine : Made in China — Fabriqué en Chine.

10 Informations réglementaires

Les instructions et la traçabilité relèvent notamment du règlement (UE) 2023/988 sur la sécurité générale des produits, dans son champ d'application. La collecte et l'information relatives aux batteries sont encadrées par le règlement (UE) 2023/1542, selon ses dispositions et dates d'application. Le marquage CE ne constitue pas une certification délivrée par l'Union européenne ; il engage le fabricant sur le respect des exigences applicables.

Références officielles : eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/988/oj ; eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj ; service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F11094.